電池パック (HTBAE1)
取扱説明書

このたびは、「電池パック (HTBAE1)」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

安全上のご注意

・ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
　また、お読みになった後は大切に保管してください。

・以降で説明する注意事項は、ご使用になる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載しています。よくお読みのうえ、記載内容を必ず厳守してください。

・本製品の故障、誤動作、不具合といった原因によって、通話や通信が困難となり、お客様、または第三者の方が損害を受けられたとしても、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


ご使用の前に

■絵表示について

この取扱説明書には次のような絵表示をしています。内容をご理解のうえ、本文をお読みください。

⚠危険	取り扱いを誤った場合、**「死亡または重傷を負う危険性が高い」**内容を示しています。
⚠警告	取り扱いを誤った場合、**「死亡または重傷を負う可能性がある」**内容を示しています。
⚠注意	取り扱いを誤った場合、**「傷害を負う可能性および物損を伴う可能性がある」**内容を示しています。

■絵表示の説明

	禁止（してはいけないこと）を示しています。
	指示に基づく行為の強制（しなければならないこと）を示しています。

使用上のご注意

●はじめてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、必ず充電してからお使いください。
●電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったときは、電池パックの交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
●電池パック単体で保管する場合は、電池パックの端子がショートしないようにケースなどに入れて、なるべく乾燥した涼しい場所で保管してください。
　このとき、あまり充電されていない状態で保管することをおすすめします。

電池パックの定格／仕様

種類	リチウムイオンポリマー
容量	1,340 mAh
電圧	3.7 V
サイズ	40 mm × 42 mm × 8 mm

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
電話番号はお間違いのないようおかけください。

■ソフトバンクお客さまセンター

総合案内：ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)

紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)

一般電話からおかけの場合

北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	0088−240−157（無料）
	紛失・故障受付	0088−240−113（無料）
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	0088−241−157（無料）
	紛失・故障受付	0088−241−113（無料）
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	0088−242−157（無料）
	紛失・故障受付	0088−242−113（無料）
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	0088−250−157（無料）
	紛失・故障受付	0088−250−113（無料）

発売元　ソフトバンクモバイル株式会社
製造元　HTC Corporation
2008 年 12 月　第 1 版

⚠危険

電池パック（HTBAE1）は、指定のソフトバンク携帯電話のみに使用する

指定以外のものに使用した場合は、漏液・発熱・破裂・発火などによって、ソフトバンク携帯電話や電池パック、その他の機器の故障の原因となります。

分解や改造をしない

電池パックは絶対に分解や改造をしないでください。けがや感電などの傷害や火災が発生する恐れがあります。また、漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

水にぬらさない

水につけたり、水をかけたりしないでください。水や海水、ペットの尿などの液体が入ると、発熱・感電・火災などの発生により故障やけがの原因となります。
また、電池パックの破損や性能の劣化、寿命の低下を引き起こす原因となります。

電池パックを充電するときや、使用する場合は、必ず次のことを守る

正しく使用しないと、電池パックの液が漏れたり、発熱・破裂・発火により、やけどやけがの原因となります。
・釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、ハンダ付けをしないでください。
・外傷・変形の著しい電池パックは使用しないでください。
・電池パックを指定のソフトバンク携帯電話に装着する場合、うまく装着できないときは、無理に装着しないでください。

火の中に投下しない

電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。

高温になる場所で使用したり放置したりしない

火のそばやストーブのそば、直射日光の当たる所、炎天下の車内など、高温になる場所での使用や放置は避けてください。
機器の変形や故障、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火の発生、および性能の劣化や寿命の低下の原因となります。
また、電池カバーの一部が高温となり、やけどの原因となることがあります。

端子に針金などの金属類を接触させたり、端子どうしを接続したりしない

充電用端子に金属製のストラップやボールペンのような筆記用具などを接触させないでください。金属製のネックレスやヘアピンと一緒に持ち運んだり保管したりすると、端子に接触する可能性がありますので避けてください。端子に金属製のものが接触すると、電池パックの漏液・発熱・発火・感電の恐れがあり、やけどやけがの原因となります。

電池パック内部の液体が目に入った場合、こすらずにすぐにきれいな水で洗い流した後、直ちに医師の治療を受ける

そのままにしておくと、失明の恐れがあります。

⚠警告

水などの入った容器を近くに置かない

近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。液体がこぼれて電池パックにかかったり、液体が内部に入った場合は、火災・感電の原因となります。

電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に入れない

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。

ガソリンスタンドなど、引火物がある場所では使用しない

ガソリンスタンドなど、引火ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にソフトバンク携帯電話の電源をお切りください。また充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。

端末の電源を切った状態で、所定の充電時間（約270分）を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する

電池パックが漏液・発熱・破壊・発火する原因となります。

電池パックから漏液したり、異臭がするときは、直ちに使用を中止して火気から遠ざける

漏液した液体に引火する恐れがあり、発火・破裂の原因となります。

電池パック内部の液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使用を中止してきれいな水で洗い流す

皮膚に傷害を引き起こす恐れがあります。

電池パックの使用中や充電中または保管時に異臭を感じたり、発熱や変色・変形など、今までとは異なる状態に気づいたときには、使用を中止して端末から取り外す

そのまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。

異常が起きたら

使用中や充電中、または保管しているときに、異臭・発熱・変色・変形などの異常に気づいたときは、直ちに次のような処置をとってください。
1. 電源プラグをコンセントやソケットから抜いてください。
2. 端末の電源を切ってください。
3. 電池パックを端末から取り外してください。
4. ソフトバンクお客さまセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、発熱・破裂・発火・漏液の原因となります。

⚠注意

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には保管しない

故障の原因となります。

冷気が直接吹きつける場所に長時間放置しない

露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。

極端に寒い場所に長時間放置しない

故障や事故の原因となることがあります。

海辺や砂地など内部に砂の入りやすい場所で使用しない

故障や事故の原因となります。

電池パックを直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり、放置したりしない

発熱・発火の原因となることがあります。また、電池パックの性能や寿命を低下させる場合があります。

衝撃を与えたり、投げつけたりしない

発熱・破裂・発火の原因となることがあります。

一般のゴミと一緒に捨てない

不要となった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てずに、端子にテープなどを貼り付けて絶縁し、個別回収に出すか最寄のソフトバンクショップ窓口へお持ちください。電池を分別廃棄している市町村の場合は、その条例に基づいて廃棄してください。

お子さまが使用する場合は、保護者から取り扱いの内容を教える

使用中においても、指示どおりに使用しているかどうかをご注意ください。けがなどの原因となります。

その他

・電池パックの充電は、適正な充電温度範囲内（5℃〜35℃）の場所で行ってください。
・電池パックを使い切った状態で、保管・放置はしないでください。